


二酸化炭素濃度計

CO<sub>2</sub>カウンター


新型コロナ  
予防対策!!



換気タイミングを

目に見える化

新型コロナの感染リスクを回避するため、施設や店舗では換気が重要視されています。ではいつ換気をすればいいのか。それを数値と色、さらに音で分かるようにしたのが【CO<sub>2</sub>カウンター】です。室温や湿度も同時に測定できるうえに、コンパクト設計のためどこでも気軽に設置することが可能。適切な換気を行い、新型コロナを予防しましょう。



- ✓ 空気の鮮度を数値と色で可視化
- ✓ 換気タイミングを音でお知らせ
- ✓ コンパクトだからどこにでも設置が可能
- ✓ 便利なUSB充電式。電源がない場所でも使用できます

有効範囲  
**50**m<sup>2</sup>

製品	大気環境モニター	測定有効範囲	50m <sup>2</sup>
バッテリー容量	1200mA	入力	5V / 1000mA
使用温湿度	0~50℃、80%RH 以下(結露なきこと)	保存温湿度	-10~60℃、80%RH 以下(結露なきこと)
寸法	100mm×69mm×35mm	重量	136g

<p>株式会社 <b>レッツ</b> コーポレーション</p> <p>■インターネットホームページ <a href="http://www.lets-co.co.jp/">http://www.lets-co.co.jp/</a></p> <p>■E-mail: info@lets-co.co.jp</p>	<p>■お問い合わせは</p>
<p>■本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル) ※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。</p> <p>■本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル) TEL:(052)201-6230(代) FAX:(052)201-5050 OCN.Phone:050-3347-6398 BB.:050-1438-1102</p> <p>■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F) TEL:(03)3546-0889(代) FAX:(03)3546-0941 OCN.Phone:050-3347-5640 BB.:050-1473-0889</p> <p>■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F TEL:(06)6151-5749 OCN.Phone 050-3728-4119</p> <p>■レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」 ■レッツ八事 R&amp;D センター ■神奈川営業所 ■土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター ■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場</p>	